

Nextbase Dashcams Series 2 (NB322, 422, 522, 622)**Interne accu is snel leeg****Opmerking:**

De interne accu is **ALLEEN** voor de werking van de parkeerstand (max 15-20 min opname) en het vertraagd uitschakelen van de camera.

De accu is **NIET** bedoelt om zonder 12v aansluiting de camera langere tijd te laten werken.

Met een extra achtercamera zal deze opname tijd nog verder verminderen.

Als u zeker wilt zijn dat de parkeerstand lange tijd moet werken, sluit u [de Hardwire Kit](#) op constante spanning aan.

ACCU TESTEN:

- 1) Zet de parkeer mode uit
- 2) Koppel eventueel een extra camera af
- 3) Sluit de camera aan op een goede USB 5v/220v voeding (minimaal 1 A)
- 4) Schakel de camera handmatig uit (blauwe led gaat branden)
- 5) Laadt de camera minimaal 3 uur op (blauwe led gaat uit)
- 6) Koppel de camera af en zet deze handmatig aan.
- 7) Controleer hoe lang de camera nu aan blijft.
- 8) Als dit ongeveer 15-20 minuten is, is de accu goed!

NB de accu indicator kan snel naar beneden gaan, maar blijft het laatste deel langer in beeld.

Noot: Opladen via pc/laptop kan ook, maar dat gaat langzamer vanwege minder laadvermogen en het kan zijn dat de USB uitgang in slaapmode gaat. Dus liever aan een USB(telefoon) lader om de accu een paar keer goed, volledig vol te laden.