

SERVICE BULLETIN

Betreft: Jam Wifi Speakers zijn niet meer te koppelen

Bv door router gewijzigd, password gewijzigd, etc

Indien meerdere speakers: koppel alle speakers los van de stroom

Sluit 1 speaker aan

WACHT tot rode led constant brandt

Druk ca 5 sec op de resetknop van de speaker tot “restore to factory settings”

WACHT tot rode led constant brandt

WACHT, led gaat rood knipperen

WACHT, led gaat blauw knipperen “Seaching for wifi connection”

Start app op

Voeg speaker toe +

In telefoon wifi setup, ga naar de speaker bv JAM RHYTHM-8040

WACHT

Selecteer het wifi thuis netwerk

Klik op connect

WACHT op wifi “connected”

Connected in de app > Je ziet de wifi sterkte van de speaker

Klik op next en geef eventueel de speaker een naam

Klik op > rechts boven, geef eventueel de speaker een positie (Rhythm)

Eventueel aanmelden met Amazon account

De speaker is nu in de app zichtbaar

Bij meerdere speakers kan je deze nu in een groep slepen

Herhaal dit voor de andere speakers