

Nextbase Dashcams Series 2 (NB322, 422, 522, 622)

Interne accu is snel leeg

Opmerking:

De interne accu is **ALLEEN** voor de werking van de parkeerstand (max 10-15 min opname) en het vertraagd uitschakelen van de camera nadat de voeding uit is gezet.

De accu is **NIET** bedoelt om zonder 12v aansluiting de camera langere tijd te laten werken.

Bij gebruik van een extra achtercamera zal deze opname tijd verminderen.

Als u zeker wilt zijn dat de parkeerstand lange tijd moet werken, sluit u [de Hardwire Kit](#) op constante spanning aan.

ACCU TESTEN:

- 1) Zet de parkeer mode uit
- 2) Koppel eventueel een extra camera af
- 3) Sluit de camera aan op een goede USB 5v/220v voeding (minimaal 1 A)
- 4) Schakel de camera handmatig uit (blauwe led gaat branden)
- 5) Laadt de camera minimaal 3 uur op (blauwe led gaat uit)
- 6) Koppel de camera af van de voeding en zet deze handmatig aan.
- 7) Controleer hoe lang de camera nu aan blijft.
- 8) Als dit ongeveer 10-15 minuten is, is de accu goed!

NB de accu indicator kan snel naar beneden gaan, maar blijft het laatste deel langer in beeld.

NB2 als er GEEN sd kaart in de camera zit, of de opname is handmatig gestopt, en de voeding gaat (aan en uit) **zal de camera na 2-3 seconden uitschakelen!** Dit is dus geen defect aan de accu!

Als er een sd kaart is geplaatst zal de camera na ca 10-30 sec uitschakelen (afhankelijk van instelling in het menu)

Noot: Opladen via pc/laptop kan ook, maar dat gaat langzamer vanwege minder laadvermogen en het kan zijn dat de USB uitgang in slaapmode gaat. Dus liever aan een USB(telefoon) lader om de accu een paar keer goed, volledig vol te laden.

Nextbase Dashcams Series 2

Aansluiting 12 Volt en werking intelligente parkeermodus

SITUATIE 1

Aangesloten op **12v sigarettenplug of Hardwire Kit over geschakelde spanning** (spanning als contact aan, geen spanning als contact van de auto uit is)

INSTELLING: PARKEER MODE UIT

WERKING:

Contact aan > Camera gaat opnemen

Contact uit > Camera gaat uit na 10 of 30 sec (instelbaar zie AUTO Uitschakeling)

SITUATIE 2

Aangesloten op **12v sigarettenplug of Hardwire Kit over geschakelde spanning** (spanning als contact aan, geen spanning als contact van de auto uit is)

INSTELLING: PARKEER MODE AAN

WERKING:

Contact aan > Camera gaat opnemen

Contact uit > Camera gaat uit na 10 of 30 sec (instelbaar zie AUTO Uitschakeling)

OF

Er wordt fysieke beweging gedetecteerd **VOORDAT** het contact aangezet wordt (bv deur dicht gegooid) > Camera gaat opnemen in een beveiligd bestand (er staat een rood slotje in beeld)

Indien daarna gereden wordt (fysieke beweging) gaat de camera verder met normaal opnemen.

Indien tijdens een autorit er 5 minuten lang GEEN fysieke beweging wordt gedetecteerd gaat de cam in slaap mode (bv wachten voor een open brug) en gaat weer aan/opnemen als er fysieke beweging gedetecteerd wordt.

NB Indien er binnen de 5 minuten een fysieke beweging plaats vindt begint de "5 minuten teller" weer opnieuw.

SITUATIE 3

Aangesloten op **12v CONSTANT** met behulp van de Hardwire Kit in zekering kast (altijd 12v spanning)

PARKEER MODE AAN (deze MOET aan staan)

WERKING:

Er wordt fysieke beweging gedetecteerd omdat men gaat rijden > Camera gaat opnemen in een beveiligd bestand (er staat een rood slotje in beeld) Daarna gaat de cam verder met normaal opnemen.

OF

Er wordt fysieke beweging gedetecteerd, **VOOR** het rijden, omdat men bv een deur of kofferbak dicht gooit > Camera gaat opnemen in een beveiligd bestand (er staat een rood slotje in beeld)

Indien daarna gereden wordt (fysieke beweging) gaat de camera verder met normaal opnemen.

Indien tijdens een autorit er ca 5 minuten lang GEEN fysieke beweging wordt gedetecteerd gaat de camera in slaap mode (bv wachten voor een open brug) en gaat weer aan/opnemen als er fysieke beweging gedetecteerd wordt.

NB Indien er binnen de 5 minuten een fysieke beweging plaatsvindt begint de "5 minuten teller" weer opnieuw.

NB2 Dus het kan ook zijn dat de camera tijdens het rijden even uitgaat indien deze niet "merkt" dat er gereden wordt, hij schakelt dan uit en direct weer aan en gaat verder met opname.

NB3 Door het gebruik van de parkeermodus kan de sd kaart vol raken (met beveiligde bestanden) Formateer daarom de kaart regelmatig.