



MARLEY


REBEL Wireless Earbuds

Beste muziek liefhebber,



Hartelijk dank voor het aanschaffen van de House Of Marley REBEL earbuds. Lees svp deze gebruiksaanwijzing door vóór het in gebruik




nemen. We wensen je veel luisterplezier!



In de verpakking




Belangrijk om de juiste maat te kiezen van de eartips. Anders werkt de Ecco Noise Canceling niet goed en de lage tonen ontbreken. Selecteer de juiste maat door het te proberen.






EERSTE GEBRUIK - KOPPELEN



- 1) Haal de earbuds uit de oplaadcase
- 2) Verwijder de afdek bescherm stickertjes van beide earbuds.
- 3) Plaats de earbuds in de oplaadcase.
- 4) Wacht even 15 minuten om de earbuds op te laden.
- 5) Open de oplaad case, haal de buds uit de oplaad case.
- 6) Ga naar Bluetooth menu in de telefoon en zoek "Rebel"
- 7) Selecteer deze en bevestig de verbinding.

BEDIENING - MUZIEK



Volume omhoog > 1x tap rechts

Volume omlaag > 1x tap links


Vorig nummer > 2x tap links

Volgend nummer > 2x tap rechts


Google Assistent/Siri > 2 sec links of rechts

Wisselen equalizer > 3x tap links of rechts

Pauze/play > haal de earbud uit je oor



BEDIENING – TELEFOON



Gesprek aannemen > 2x tap links of rechts

Gesprek ophangen > 2x tap links of rechts


Gesprek weigeren > 2 sec links of rechts

Volume omhoog > 1x tap rechts

Volume omlaag > 1x tap links



OPLADEN



Opladen case.

Draadloos: leg de oplaadcase met de achterkant op de oplaadmat.

Met kabel: steek de usb c kabel aan de onderkant in de oplaad case.

De Led's geven aan hoeveel de case wordt opgeladen. (zie schema hierboven)

Controle accu status: tik een keer op de case om de leds op te laten lichten. (klepje dicht)

Opladen earbuds:

Plaats de earbuds in de oplaadcase.

De Leds op de case geven aan dat de earbuds opgeladen worden (Linker en rechter van de 5)

Quick charge:

Earbuds 15 minuten opladen = 2 uur muziek

EARBUDS LED's

Beide earbuds knipperen wit (na openen van de case) > zoeken naar verbinding met gekoppelde telefoon, maken dan automatisch verbinding.

Beide earbuds knipperen om de 10 sec 1x wit > verbonden met telefoon

1 earbud rood-wit, ander om de 10 sec 2x wit > niet verbonden met telefoon of in koppelmood wacht op verbinding.

ANDER APPARAAT KOPPELEN

Huidige apparaat ontkoppelen en een ander apparaat koppelen.



Plaats de earbuds in de oplaadcase.

OPEN de oplaadcase


Druk ca 4 sec op de reset toets aan de onderkant van de oplaad case.

1 earbud knippert rood-wit, de ander om de 10 sec 2x wit

Koppel nu het nieuwe apparaat.

VERBINDING RESET

Koppeling lukt niet of 1 oortje doet het niet.
(Zijn de earbuds opgeladen?)



Plaats de earbuds in de
oplaadcase.

OPEN de oplaadcase

Druk ca 8 sec op de reset toets aan de
onderkant van de oplaad case.

TOTDAT beide leds even rood knipperen.

WACHT: Beide leds knipperen even wit

WACHT: 1 led knippert rood/wit en de
andere knippert om de 10sec 2x wit

Koppel de Rebel opnieuw met je telefoon.

Mocht het niet lukken, WIS dan eerst de
Rebel uit je Bluetooth menu en begin
opnieuw.

Verder vragen en antwoorden:
Kijk op de FAQ van onze website

<https://autovision.nl/faq/vragen-over-house-of-marley-producten/>

TECH SPECS

Accu duur ca 8 uur (totaal ca 30 uur).
Opladen USB-C of draadloos.
ENC Ecco Noise Canceling.
Drivers 10 mm.
Gevoeligheid 97 +/-3dB.
Frequentie 20Hz-20KHZ.
Equalizer 2 settings, spraak, muziek.
Bluetooth 5.0 BLE.
IPX 5.
Materiaal FSC hout, bamboe, Recycled plastics.
Gewicht Earbud 6gr, Oplaadcase 40gr.
Afm. Case 55mm x 53mm x 28mm.

House of Marley
Importeur voor Benelux
Autovision Holding bv – Netherlands
www.autovision.nl / www.marley.nl