

SERVICE BULLETIN

Betreft: Nieuwe naald plaatsen Stir Up / Stir It Up Wireless, Revolution en Soul Rebel Draaitafel.

Ga voorzichtig te werk, de naald is een kwetsbaar en belangrijk onderdeel van je platenspeler!

Hangt af van type naald:

STIR IT UP TYPE 1, REVOLUTION, SOUL REBEL en : (Naald Artikel nummer 700705)

LET OP: KIJK OP DE ONDERKANT VAN DE STIR IT UP PLATENSPELER

BIJ COLOR MOET STAAN: SB

Naald verwijderen: Grijs deel aan de zijkanten vastpakken en aan de voorkant voorzichtig naar beneden klikken.

Naald plaatsen: pak met 2 vingers de grijze behuizing vast aan de zijkanten, achterkant schuin omhoog op zijn plaats in het nokje zetten en dan de voorkant omhoog klikken.

STIR IT UP TYPE 2: (Naald Artikel nummer 700729)

LET OP: KIJK OP DE ONDERKANT VAN DE PLATENSPELER

BIJ COLOR MOET STAAN: SBX

Naald verwijderen: pak met 2 vingers de grijze behuizing vast aan de zijkanten, trek deze recht naar voren uit de houder.

Naald plaatsen: pak met 2 vingers de grijze behuizing vast aan de zijkanten, schuif de achterkant RECHT in de houder tot deze op de plaats zit. GEEN kracht gebruiken.

De naald zelf NIET aanraken!

En tot slot even de naaddruk weer afstellen/checken (niet nodig voor Revolution en Rise Up)

Voor youtube video instructie,
Naalddruk afstellen Stir it up
scan de QR code hieronder



Voor verdere Marley draaitafels tips & tricks
scan de QR code hieronder

